



+ Direct Constant: Section en 4 mm²:
 Rouge = Câble Batterie / Relais Démarrage / Démarreur / Coupe Circuit

- Masse Châssis: Section en 4 mm²:
 Noir = Câble Batterie / Démarreur / Câble Masse Châssis / Masse Moteur

+ Direct Constant: Section en 1 mm²:
 Rouge = Neiman / Horloge / Redresseur - Régulateur de Tension / Fusible / Sirène / Warning / Alarme / Tous organes électriques en Options

+ Après Contact: Section 1 mm²:
 Noir = Commodo Droit-Gauche / Jauge & Indicateur Essence / Sortie C.D.I. / Centrale Clignotante / Klaxon / Résistance Double / Neiman / Bobine H.T. / Régulateur - Redresseur de Tension / Béquille Latérale
 Noir-Rouge = Sortie D.C. Allumage / Entrée C.D.I.
 Noir-Blanc - Noir-Violet - Noir-Bleu = Sortie C.D.I. / Béquille Latérale / Alarme
 Noir-Jaune = Bobine H.T. / Entrée C.D.I. / Capteur Allumage / Sortie D.C. Stator
 Marron = Voyants / Veilleuses / Commodos / Neiman / Redresseur de Tension
 Marron-Blanc = Neiman / Shunt-Fiche Diagnostique / Alarme / Options
 Bleu foncé / Vert foncé = Voyant Compteur / Codes / Commodo Droit-Gauche
 Bleu clair / Turquoise = Voyant Compteur / Clignotants Droit / Commodo Gauche
 Bleu-Blanc = Sortie D.C. Stator / Capteur Allumage / Jauge & Indicateur Essence
 Bleu-Jaune = Sortie D.C. Stator / Capteur Allumage
 Rouge-Blanc / Rouge-Noir = Sortie D.C. Stator / Capteur Allumage / Entrée C.D.I.
 Rouge-Jaune / Rouge-Vert = Relais Démarrage / B.P. Starter / Commodo Droit
 Jaune = Starter Automatique / Redresseur - Régulateur de Tension / Neiman / Sortie A.C. Stator / Commodo Droit / Contact Levier Frein
 Jaune-Vert = Contact Levier Frein / Feu Stop
 Jaune-Blanc = Jauge Essence / Indicateur Niveau Essence
 Rose = Commodo Droit-Gauche / Phares / Alarme / Options
 Orange = Voyant Compteur / Clignotants Gauche / Commodo Gauche / Sirène
 Rouge-Jaune = Relais de Démarrage / B.P. Starter / Commodo Droit / Alarme
 Rouge-Blanc = Sortie A.C. Stator / Capteur Allumage / Entrée C.D.I.
 Rouge-Noir = Sortie D.C. Stator / Capteur Allumage / Entrée C.D.I.
 Rouge-Vert = Relais de Démarrage / B.P. Starter / Commodo Droit / Alarme
 Gris = Centrale Clignotante / Commodo Droit-Gauche / Warning / Alarme
 Violet / Kaki / Vert clair = Commodo Droit-Gauche / Klaxon / Alarme / Options
 Vert-Blanc = Commodo Droit-Gauche / Options
 Blanc = Neiman / Redresseur de Tension / Phares / Sorties A.C.-D.C. Stator

- Masse Châssis: Section 1 mm²:
 Vert = Commun Voyants Compteur / Feu Stop / Fiche Diagnostique / C.D.I.
 Voyants Veilleuses - Codes - Phares / Klaxon / Bobine H.T. / Neiman / Régulateur-Redresseur de Tension / Centrale Clignotante / Béquille Latérale / Commodo Droit-Gauche / Clignotants Droit-Gauche / Starter Automatique / Sorties A.C.-D.C. Stator / Alarme / Tous organes électriques en Options